

MAVIC PRO / 2 PRO / 2 ZOOM CHECKLISTS

☑ AÉRAMA – EFFECTUER LES ÉTAPES 1-3 AVANT DE PARTIR

Traduction française et ajustements par Robert Mota



1. PRÉPARATION *

- Vol en zone sécurisée
- Conditions météo
- Mise à jour firmware
- Mise à jour application DJI GO 4
- Planifier l'itinéraire de vol
- S'assurer-que la zone cible est sans obstacle

2. S'ASSURER D'EMPORTER *

- Drone Mavic
- Batteries
- Radio-commande (RC)
- Micro SD card
- Smartphone/tablette avec DJI GO 4
- Câble connexion RC smartphone/tablette
- Harnais, support tablette, documents**
- Signalisation au sol, piste amovible, etc.

3. CHARGE BATTERIES & INSPECTION *

- Inspecter drone et batteries (dommages)
- Niveau batteries drone
- Niveau batterie RC
- Niveau batterie smartphone/tablette

4. PRÉPARER LE DRONE

- Retirer protection gimbal
- Déplier les bras du Mavic
- Hélices propres & tournant facilement
- Vérifier la fixation de chaque hélice
- Fixer filtres ND/polarisant (si besoin)
- Insérer Micro SD card

- Fixer les manches de commandes sur la RC
- Déployer les antennes de la RC
- La RC n'est pas en mode "S" (Sport)
- Positionner le Mavic sur une surface plane
- Smartphone : le fixer au bas de la RC
- Tablette : fixer l'adaptateur de tablette et la tablette sur la RC

5. MISE SOUS TENSION

- Entrer dans l'appli DJI GO 4
- Allumer la Radio-Commande
- Allumer le Mavic
- Les lumières clignotent sur le Mavic
- Le Mavic produit le son "DJI chime"
- La gimbal bouge & se calibre
- Connecter Mavic à DJI GO 4
- Ajuster les paramètres camera
- Attendre que GPS, Compas & RTH s'actualisent

6. DÉBUT DU VOL

- Démarrer les moteurs : les 2 manches en bas au centre
- Laisser le Mavic inactif et repérer des vibrations irrégulières ou des mouvements au sol
- Couper les moteurs : les 2 manches en bas au centre
- ou Pour lancer la Mavic, appuyer le manche gauche vers le haut et le Mavic décollera
- Pour arrêter le Mavic, appuyer et maintenir le manche gauche en bas : le drone atterrira et les moteurs s'arrêteront
- Utiliser la séquence DJI GO 4 de décollage de précision
- Stationnaire pendant 30 secondes pour repérer des vibrations irrégulières ou des mouvements anormaux
- Démarrer l'activité

TÉLÉCHARGEMENT LIBRE

<https://www.aerama.fr/medias/files/mavic-checklists.pdf>

* Effectuer les étapes 1, 2 & 3, avant de partir pour aller voler et faire les prises de vues, simplifie la tâche sur site

** Récépissé déclar. DGAC, MAP, Attest. Assurance, Guide utilisateur, Récépissé déclaration préf., Coord. positions et tél. contact contrôles aériens